

## ●セメント二次製品 内部床施工要領

適用下地：合板（内装床につきましてはさまざまな施工方法が考えられますがこちらでは内装床用接着剤を用いた施工方法をご案内します。）

### 1. 下地処理

合板は重ね張りし強固で動きがないものとします。

### 2. 引掛けビス取付

- 仮並べをし不陸を少なくするように並べ替えながら施工してください。
- 内装床用接着剤を下地およびタイル裏面に塗り付けしっかり圧着してください。この際に裏面に空洞ができないよう注意してください。
- 途中で施工部分の確認をし、不陸の大きい箇所は一度剥がし製品裏面にも内装床用接着剤をつけたりして不陸調整をしながら施工してください。
- 張り付け終了後にも不陸調整がなされているか確認してください。

### 3. 目地入れ

- 目地部にモルタル目地を充填します。目地材は製品表面まで充填してください（つまずき防止のため）
- 表面についた目地汚れは水を含ませ絞ったスポンジなどで都度拭きとってください。時間が経つと落としくくなります。

- 完了後にも点検し、目地が充填しきれないところは補充してください。

### 4. 養生

- シートなどでしっかり養生をしてください。
- 養生中は施工部に乗ったり、物を置いたりしないでください。

#### ※ポイント※

最終硬化までには1週間程度の養生が必要です。硬化が終了するまでは出来るだけ通気を良くするよう心掛けてください。

### 5. クリーニング

- 養生完了後に製品表面や目地のダストを十分にブラッシングしてください。

◎セメント二次製品となりますので酸洗いは厳禁です。